

Barra de Apoio Alfa

- 1 - Posicione o produto no local onde deseja instalar o mesmo. Certifique-se que não existem tubulações nesses locais. Com um lápis, marque o local, contornando os pontos onde toca a parede.
- 2 - Marque o centro dos locais previamente demarcados.
- 3 - Proceda os furos com broca apropriada para o tipo de alvenaria, no diametro indicado no adesivo.
- 4 - Introduza as buchas nos furos feitos na parede.
- 5 - Remova as bases de fixação do acessórios, utilizando a chave allen (sextavada)
- 6 - Alinhe o furo das bases de fixação com a bucha inseridas na parede, introduza os parafusos de fixação e os aperte firmemente.
- 7 - Após prender as bases de fixação na parede, encaixe as rosetas e, em seguida, o acessório nas mesmas.
- 8 - Utilizando novamente a chave allen, aperte os parafusos e verifique se o produto ficou firme e imóvel.
- 9 - Pronto! Parabéns, seu acessório está instalado. Leia atentamente o manual do produto e veja como mantê-lo limpo e conservado.

