

Gama / Round / Omicron

- 1 - Posicione o produto no local onde deseja instalar o mesmo. Certifique-se que não existem tubulações nesses locais. Com um lápis, marque o local, contornando os pontos dos furos das bases (2 por base)
- 2 - Proceda os furos com broca apropriada para o tipo de alvenaria, no diâmetro indicado.
- 3 - Introduza as buchas nos furos feitos na parede.
- 4 - Alinhe a barra com as buchas inseridas na parede, introduza os parafusos de fixação e os aperte firmemente.
- 5 - Após prender as bases de fixação na parede, encaixe as rosetas (capas) nas mesmas.
- 6 - verifique se o produto ficou firme e imóvel.
- 7- Pronto! Parabéns, seu acessório está instalado. Leia atentamente o manual do produto e veja como mantê-lo limpo e conservado.

